

Guide til ATS-A

Der er tre forskellige typer panel:



Panel 1



Panel 2



Panel 3

Frakobling

Panel 1:

Tryk:
'Åben hængelås i hus' +
Kode + 'Enter'

Panel 2:

Tast: 'Kode' +
'Åben hængelås i hus'

Panel 3:

Tast: 'Kode' + 'Off'

Tilkobling

Panel 1:

Tryk 'Mand uden for hus' +
Kode + 'Enter'

Panel 2:

Tast: 'Kode' +
'Mand uden for hus'

Panel 3:

Tast: 'Kode' + 'On'

Tilkobling med tvunget udkoblede zoner:

Kode + Mand ude af hus + Flueben

Reset efter alarm

Panel 1:

Frakoble anlæg +
Tryk på 'Åben hængelås i
hus' flere gange.

Panel 2:

Frakoble anlæg +
Tast x 3 gange + ? + kode
+enter og åben hængelås
for hver alarm i displayet

Panel 3:

Frakoble anlæg +
Tast '0' (nul)

Hvis dette ikke hjælper, kan man alternativt prøve at trykke:

Enter + Enter + Next / Enter + 0(Nul) + Enter for at kvittere for alarmen

Udkobling af zone

Panel 1:

Tryk *(Menu) + brugerkode + og flueben
Vælg zone indstillinger, den kan også hedde udkoblede zoner
Find zonen, der skal kobles ud og tryk vælg.
Herefter kan man vælge udkobl zone og der trykkes Enter igen for at bekræfte
udkoblingen.

Hvis det ikke virker, kan man prøve:

Tast */Menu + brugerkoden + Enter – Tast 10 + Enter – Tast zone-nr. der skal
udkobles + Enter.
Når man er færdig, taster man clear/x nogle gange, herefter man kan starte
tilkobling
Udkoblingen er gældende til næste frakobling (hvis centralen er sat op som default).

Læsning af log

Tast */Menu + brugerkoden + Enter – Tast 5 + Enter – Tast 1 for alarmlog.
Man kan nu bladre frem og tilbage i loggen – evt. med Frem: */Menu og Tilbage:
#/Enter.
Når man er færdig, taster man clear/x nogle gange.