

Guide til CP 508 NG



Frakobling

Normal frakobling med brugerniveau 3,4,5

Tast brugerkode + ↓ + #

Frakobling af forskellige områder bruger niveau 3,4,5

Cp508 har 8 områder a, b, c, d, e, f, g, h det svarer til tasterne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tast brugerkode + 1 + 3 + # dette er frakobling af område a + c

Frakobling brugerniveau 2

Tast brugerkoden + *

OBS! Hvis en zone har været udkoblet ved sidste tilkobling:

Hvis en zone har været udkoblet ved sidste tilkobling, skal man taste # efter brugerkoden for at frakoble alarmen.

Dvs. tast brugerkode + # + ↓ + # for at frakoble, hvor der har været udkoblet zoner

Tilkobling

Tilkobling med udkoblede zoner:

Brugerkode + # + ↑ + # alle område bliver tilkoblet med udkoblede zoner

Normal Tilkobling Brugerniveau 3,4,5

Tast brugerkode + ↑ + # alle område bliver tilkoblet.

Tilkobling af forskellige områder bruger niveau 3,4,5

Cp508NG har 8 områder a, b, c, d, e, f, g, h det svarer til tasterne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tast brugerkode + 1 + 3 + # dette er tilkobling af område a + c

OBS! Hvis du har udkoblet en zone, skal du gøre dette for at tilkoble:

Tast brugerkode # + ↑ + #

Reset efter alarm

Reset via F22

Tast: ? + 22 + # + brugerkoden **displayet skriver læs information** tast # når den sidste alarm er vist i displayet tast # for at afslutte.

Reset med direkte adgang til F22

Tast # når den sidste alarm er vist tast # for at afslutte.

Udkobling af zone

Tast → Display viser nu **B**, Tast zone nummer der skal udkobles + # + brugerkode med mindst niveau 4 display viser nu zone **udkoblet**, derefter skal der tilkobles på normal vis

NB: Til/frakobling skal man taste # efter brugerkoden for at acceptere, at man udkobler en zone

Læsning af log

Hændelseslog

Tast: ? + 9 + # + brugerkode, tast ↑ for at gå tilbage, tast ↓ for at gå frem, tast * for at afslutte.

NB: Man skal have brugerniveau 4.5.6 for at kunne benytte loggen.

Diverse

Stjerne

Tasten anvendes, når man ønsker at afbryde en indtastning eller man har tastet forkert. I nogle tilfælde bruges den til Til/Frakobling.

Firkant

Tasten anvendes hvor man ønsker at bekræfte det indtastet

Piletasterne

Bruges til at bladere frem og tilbage i loggen.

Bruges i forbindelse med Til/Frakobling.

Telefonlampe

Tænder når centralen afsender et signal

Proxlæser

Anvendes i forbindelse med til / frakobling med prox brik

Strømlampen

230 Volt

Konstant lys 230 volt ok

Blinkende lys 230 volt mangler