

Guide til Oasis



Frakobling

Tast brugerkoden (systemet frakobler)

NB: Hvis trekanten lyser, har der været en alarm

Tilkobling

Tilkobling uden område valg

Tast brugerkode, systemet tilkobler eller tast **ABC** System tilkobler, hvis denne funktion er programmeret i centralen.

Tilkobling med område valg

Tast brugerkoden (det område din kode har adgang til vil tilkoble)

Tast **A** for område A

Tast **B** for område B

Tvangstilkobling med udkoblede zoner:

Tast Kode + *

Reset efter alarm

Tast # efter alarmer er frakoblet

Hurtig genvej til alarm-loggen

Tast *+ 4 den sidste alarm bliver vist i displayet tast 4 for at bladre tilbage i loggen

Udkobling af zone

Tast * + 0 + kode (Koden skal være af højere prioritet. Typisk masterkode) **displayet viser bruger**, tast 1 displayet viser **udkoble** brug piletasterne for at finde den zone der skal udkobles tast 2 Trekanten blinker nu.

Efter udkobling tast # to gange for at forlade brugermenu, tilkobl derefter på normal vis ved at taste kode eller vise brikken

NB:

Hvis dette ikke virker, kan man tvangstilkoble med kode + * (stjerne)
Dette er det sidste, du kan prøve, men det udkobler alle zoner, der er åbne og tilkobler alarmen bagefter.

Læsning af log

Tast * + 4 den sidste alarm bliver vist i displayet tast 4 for at bladre tilbage i loggen

Diverse

FIRKANTS TAST

Firkantstasten

Bruges til at afslutte det viste i displayet

PIL TASTERNE

Piletasterne

Bruges til at bladre frem og tilbage i menuerne

SPØRGSMÅLS TAST

Spørgsmåls tasten

Bruges til at få vist Display info

QUICK TILKOBLINGS TAST

Quick tilkobling

Tast **B** system tilkobler område B

QUICK TILKOBLINGS TAST

Quick tilkobling

Tast **A** system tilkobler område A

QUICK TILKOBLINGS TAST

Quick tilkobling

Tast **ABC** system tilkobler alle områder

230 VOLT LAMPE

Konstant lys = 230 volt er tilstede

Blinkende = ingen 230 volt, batteri drift

OMRÅDE LAMPE

Tændt = Område C tilkoblet

Slukket = Område C frakoblet

OMRÅDE LAMPE

Område Lampe

Tændt = Område B tilkoblet

Slukket = Område B frakoblet

OMRÅDE LAMPE

Område Lampe

Tændt = Område A tilkoblet

Slukket = Område A frakoblet

TREKANTS LAMPE

Trekants lampe

Konstant lys = Fejl på anlægget

Blinkende = Alarm