

Guide til Crow



Арр

(Personerne inden i huset)



Tastatur

og tast på 🅘

Frakobling		
Арр:	Tastatur:	Brik:
Tast åben hængelås	Tast din kode + ビ	Hold brikken på Den giver et kort bip og tryk efterfølgende
Tilkobling		
App: Tast Tilkoble knappen *med personerne *(udenfor huset) man får nu udgangstid	Tastatur: Tast 🕶 + Tryk kode	Brik: Hold brikken på 🍥 + Man får nu udgangstid
Deltilkoble: Tast deltilkoble	Deltilkoble:	

Alarmen går kun i gang ved åbning af døre og vinduer, hvis de er udstyret med magnetkontakter.



Reset efter alarm

Hvis brandalarmen har været udløst og ikke vil stoppe med at hyle, skal man trykke på knappen i midten af røgalarmen – Det kan godt være svært at se.

Alternativt skal du skrue brandalarmen ned og holde knappen i midten på forsiden, imens du holder knappen pair på bagsiden i 5 sekunder. Brandalarmen virker efterfølgende ikke og der skal en løsningskonsulent ud. (Husk at sende os en mail (info@telesikring.dk), hvis du udfører dette)

Udkobling af zone

Hvis man har glemt at lukke en dør eller et vindue, bliver dette vist i app'en. Den ville også indikere det ved at lyse rød på tastaturet på dørikonet.

På tastatur skal man godkende ved at trykke Enter.

På app'en ser det sådan ud:



Her trykker man på tvangstilkobling.

Man bliver nu mødt af dette billede, imens alarmen bliver tilkoblet:





Når tilkoblingstiden er udløbet, bliver feltet (tilkoblet) markeret med rødt.

Læsning af log

Tryk eventslog. Det er ikke alt, man kan se i denne log men de mest normale ting

Diverse

Symbol forklaring:

FA

Hus = Blinker ved ud og indgangstid Dør = Åben zone Sirene = Alarmtilstand Trekant = Fejl