

CROW TYVERIALARM


BRUGERMANUAL


Vi hjælper dig sikkert på vej...




SÅDAN TIL- OG FRAKOBLER DU DIN ALARM


BETJENINGSPANEL


Tilkobling:  Tast din personlige kode efterfulgt af ikonet "mand ud af hus" nederst til venstre.


Deltilkobling:  Tast din personlige kode efterfulgt af ikonet "mand ind i hus" nederst til højre.

Frakobling:  Tast din personlige kode efterfulgt af Enter.

APP

Tilkobling:  Hold knappen "Tilkobling" inde for tilkobling.

Deltilkobling:  Hold knappen "Deltilkobling" inde for deltilkobling.


Frakobling:  Hold knappen "Frakobling" inde for frakobling.

Hvis du gerne vil slippe for forstyrrelser på din telefon, anbefaler vi at slå så mange meddelelser fra som muligt. Tryk på "Mere" på hovedskærmen for at slå meddelelser fra.


NØGLEBRIK


Tilkobling:  Tryk ikonet "mand ud af hus" og før nøglebrikken op mod nederste ikon.


Deltilkobling:  Tryk ikonet "mand ind i hus" og før nøglebrikken op mod nederste ikon.

Frakobling:  Tryk Enter og før nøglebrikken op mod nederste ikon.

FJERNBETJENING

Tilkobling:  Tryk på "hængelås lukket" for tilkobling

Deltilkobling:  Det er muligt at deltilkoble alarmanlægget via fjernbetjening. Kontakt Telesikring for denne funktion.

Frakobling:  Tryk på "hængelås åben" for frakobling.

Nederst til højre er der en knap ved Personligt overfald og nederst til venstre Stay-funktion.

DOWNLOAD APP'EN

1. Hent app'en Crow Pro Alarm til din telefon – iPhone/Android
2. Opret bruger
3. Login med den oprettede bruger
4. Tryk på + i højre hjørne for at tilknytte et nyt anlæg

5. Udfyld felterne:

Navn:
F.eks. "Hjem" eller "Butik"

Brugerkode:
Din personlige kode (4 tal)

MAC-adresse:
Blev udleveret på installationen

Remote kode:
Blev udleveret på installationen

BATTERISKIFT

VEJLEDNING TIL BATTERISKIFT

Læs her, hvordan du skifter batteri i dit betjeningspanel, bevægelsessensorer, åbningskontakter eller sirener.

Det er vigtigt, at du bruger de korrekte batterier. Se side 5.

VIGTIGT INDEN DU SKIFTER BATTERI!

Før du skifter batterierne, skal du ringe til Kontrolcentralen (tlf. 76 117 117) og fortælle, at du skifter batteri.

Her skal du oplyse dit installationsnummer. Hvis du ikke har dette, kan de finde dig på korrekt adresse eller telefon nr. og dit kodeord.

SÅDAN SKIFTER DU BATTERI

1. Åbn dækslet ved at bruge en lille stjerneskruetrækker til at løsne skruen i bunden med.
2. Tag dækslet af.
3. Alarmen begynder nu at hyle, og du skal lave en frakobling for at stoppe lyden (også selvom dit anlæg er frakoblet i forvejen).
4. Tag de gamle batterier ud, og sæt de nye batterier i.
5. Betjeningspanelet starter op og lamperne blinker.
6. VIGTIGT: Først når lamperne stopper med at blinke, må du sætte dækslet på igen.
7. Tilkobl og frakobl dit anlæg.
8. Ring til Kontrolcentralen på 76 117 117 og spørg, om de har modtaget signalerne fra den tilkobling og frakobling, du lige har foretaget.
9. Har Kontrolcentralen modtaget signalerne, er alt i orden.
10. Hvis ikke, kan du prøve igen med at til- og frakoble eller ringe til vores kundeservice på 70 133 233.

DISSE BATTERIER SKAL DU BRUGE



AA 1,5V lithiumbatterier.



3V lithiumbatteri med batterikode CR123A

Du kan bestille batterierne hos Telesikring eller via internettet såsom batteribyen.dk




BETJENINGSPANELET

2 stk. AA 1,5V lithiumbatterier.



SIRENE

2 stk. AA 1,5V lithiumbatterier.



ÅBNINGSKONTAKT

(magnetkontakt)

1 stk. 3V lithiumbatteri med batterikode CR123A



BEVÆGELSESENSOR M. FOTO

(fotopir, detektor m. foto, rumføler m. foto)
3 stk. 3V lithiumbatterier med batterikode CR123A.



BEVÆGELSESENSOR

(pir, detektor, rumføler)
1 stk. 3V lithiumbatteri med batterikode CR123A.



NY BEVÆGELSESENSOR M. FOTO

(ny fotopir, detektor el. rumføler m. foto)
2 stk. AA 1,5V lithiumbatterier.

HVIS ALARMEN GÅR OFFLINE

Hvis du oplever, at panelet er offline, kan du tage strømstikket ud i 30 sekunder og derefter sætte strøm til igen. Dette gør, at alarmen genstarter og går online igen.

SÅDAN AKTIVERER DU EN NY FJERNBETJENING

Når du har modtaget din nye fjernbetjening, skal du gøre følgende:

Hold fjernbetjeningen op foran dit betjeningspanel og tryk på begge nederste knapper indtil den lyser grøn.

Test om fjernbetjeningen virker ved at lave en tilkobling og efterfølgende frakobling af dit anlæg.

Er du i tvivl, kan du ringe til Kontrolcentralen og tjekke med dem, om de har modtaget signalerne i loggen.

SÅDAN SKIFTER DU BATTERI I FJERNBETJENINGEN

1. Skru bagsiden af fjernbetjeningen af med en lille stjerneskruetrækker.
2. Tag det gamle batteri ud, og sæt det nye i.
3. Sæt bagsiden på igen og skru skruen i.



3V lithiumbatteri
med batterikode CR2032



FJERNBETJENING

1 stk. 3V lithiumbatteri
med batterikode CR2032

ER ALARMEN GÅET?

Hvis alarmen går, skal du straks afmelde den til Kontrolcentralen på **76 117 117**.

Oplys dit kodeord.

SPØRGSMÅL?

Ved spørgsmål kan du kontakte vores kundeservice på **70 133 233** eller **info@telesikring.dk**